

# 取扱説明書 基本編「ネットワーク設定を行う」の変更について

取扱説明書 基本編の「ネットワーク設定を行う」の手順が変更になりました。

本説明書をお読みの上、ネットワーク設定を行ってください。

## 1. CDランチャーについて

付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブに入れると、自動的にCDランチャーが起動し、使用許諾契約が表示されます。使用許諾契約をお読みのうえ、「使用許諾契約の条項に同意します。」を選択し、[OK]をクリックしてください。CDランチャーの画面が表示されます。

CDランチャーが表示されないときは、付属CD-ROM内の「CDLauncher.exe」ファイルをダブルクリックしてください。



### メモ

- ・ CDランチャーの詳細については、付属CD-ROM内の「CD-ROMを使用する」を参照してください。

## 2. カメラ画像をPCで見られるように設定する

1) IP簡単設定ソフトウェアの[起動]をクリックします。

[IP簡単設定ソフトウェア]画面が表示され、カメラが見つかりとカメラのMACアドレスやIPアドレスなどの情報を表示します。

- 2) 設定するカメラをクリック(①)して、[カメラ画面を開く]をクリック(②)します。



#### メモ

- ・ [IP簡単設定] 画面に複数のカメラが表示された場合は、設定したいカメラに貼られているラベルに記載のMACアドレスと同じカメラをクリックしてください。

- 3) 画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」をインストールする必要があります。画面の指示に従って、インストールしてください。

- ・ カメラのライブ画面が表示されます。
- ・ カメラを使用する前に、「設定」の【基本】画面で[日付時刻]の設定を行ってください。

#### メモ

- ・ カメラのライブ画面が表示されないときは、以下を参照してください。  
⇒付属CD-ROM内の取扱説明書 操作・設定編:「故障かな!？」
- ・ カメラへのアクセスを暗号化すること(HTTPS機能)により、通信の安全性を高めることができます。  
⇒付属CD-ROM内の取扱説明書 操作・設定編:「HTTPSでカメラにアクセスする」
- ・ 設定メニューにアクセスすると、ユーザー名とパスワードのユーザー認証画面が表示されます。  
下記の初期設定の管理者のユーザー名とパスワードを入力し、ログインしてください。  
ユーザー名: admin  
パスワード: 12345
- ・ ネットワーク設定の接続モード、IPアドレス、サブネットマスクなどを変更する場合には、手順 2)で「IP簡単設定ソフトウェア」の [ネットワーク設定] ボタンをクリックし、各項目を変更してください。
- ・ IP簡単設定ソフトウェアは、セキュリティ強化のため、電源投入後、約20分以上経過すると対象カメラの「ネットワーク設定」を変更することができなくなります (IP簡単設定の有効期間の設定が「20分間」の場合)。ただし、初期状態のカメラは約20分経過後も変更することができます。
- ・ 複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専用無料版」については、以下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照ください。

#### DGシリーズ

<http://panasonic.biz/security/support/info.html>

#### BBシリーズ

<http://panasonic.biz/netsys/netwcam/support/info.html>